



PINTURA VERDE CHROMA SMART

GUÍA DE APLICACIÓN

Por favor siga las instrucciones para una correcta aplicación de la Pintura Verde Chroma.

La Pintura Verde Chroma se aplica en dos fases: primero, dos capas de pintura base verde claro seguidas de dos capas superiores de verde oscuro chroma.

1 PREPARAR LA SUPERFICIE

- Todas las superficies a pintar deben estar limpias, secas y libres de materiales sueltos
- Mide el área que deseas pintar y márcala claramente con cinta adhesiva

2 APLICA LA CAPA BASE (verde claro)

- Remueve bien la Pintura capa base antes de usarla. Si aplicas la pintura en yeso nuevo, aplica primero una capa de pintura blanca o imprimación, luego rellena y lija para suavizar cualquier imperfección de la superficie
- Aplica la primera capa base con una funda de rodillo de mohair o de pelo corto sin pelusa. Deja secar, lija suavemente la superficie y retira el polvo del lijado antes de aplicar la segunda capa

CAPA SUPERIOR

- Asegúrate de que las capas base estén lisas y libres de defectos superficiales (lijá suavemente si es necesario)
- Aplica 2 capas con una funda de rodillo de mohair o de pelo corto dejando secar la primera al tacto antes de aplicar la siguiente

3 TIEMPO DE SECADO

- La Pintura Verde Chroma estará seca al tacto en una hora y se podrá utilizar después de 12 horas una vez aplicadas las dos las capas

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

SOPORTE

CORREO:

atencionalcliente@smartersurfaces.es

TELÉFONO (ES):
[+34 91 123 84 84](tel:+34911238484)

SITIO WEB:

www.smartersurfaces.es