

PINTURA PARA PROYECTOR ALTO CONTRASTE

GUÍA DE APLICACIÓN

La Pintura para Proyector Alto Contraste puede ser aplicada sobre cualquier superficie lisa no absorbente o resbaladiza, como yeso, hormigón o madera tratada. Si se trata de una superficie absorbente o resbaladiza, una capa base o imprimación será necesaria antes de aplicar la pintura de proyección. La pintura de proyección está diseñada para uso en interiores.

Cada kit cubre una superficie de 4,5 m² / 48 pies cuadrados. Esto creará los siguientes tamaños de pantalla:
120" o 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8") - con relación de aspecto 16:9

Todos los productos dentro de la Gama de Proyección Smarter Surfaces tienen un certificado. Estándar de calidad de acabado de yeso superficial de EE. UU. 5/UE Q4 que garantiza un acabado suave y liso. Superficie lista para usar con un proyector de alta calidad obteniendo un resultado de proyección profesional.

CÓMO APLICAR LA PINTURA PARA PROYECTOR ALTO CONTRASTE

1 PREPARAR LA SUPERFICIE

- Todas las superficies a pintar deben estar limpias, secas y libres de materiales sueltos
- Mide el área que deseas pintar y márcala claramente con cinta adhesiva. Las dimensiones máximas que cubrirá esta pintura son 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8")
- Aplica una capa de Imprimación Blanca en superficies que no estén tratadas y sean muy absorbentes
- Lija suavemente la superficie una vez aplicada la capa de imprimación blanca

2 APLICA LA PINTURA PARA PROYECTOR ALTO CONTRASTE

- Remueve bien la Pintura para Proyector Alto Contraste antes de usarla. Si aplicas la pintura en yeso nuevo, aplica primero una capa de pintura blanca o imprimación, luego rellena y lija para suavizar cualquier imperfección de la superficie

CAPA BASE

- Aplica primero dos manos de capa base usando una funda de rodillo de mohair o un rodillo de pelo corto sin pelusa
- Lija suavemente cuando esté seca la primera capa y luego aplique la segunda mano
- Deja que las capas base se sequen completamente

CAPA SUPERIOR

- Asegúrate de que las capas base estén lisas y libres de defectos superficiales (lija suavemente si es necesario)
- Aplica 2 capas con una funda de rodillo de mohair o de pelo corto dejando secar la primera al tacto antes de aplicar la siguiente

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

SOPORTE

 **CORREO:**
atencionalcliente@smartersurfaces.es

 **TELÉFONO (ES):**
+34 91 123 84 84

 **SITIO WEB:**
www.smartersurfaces.es

PINTURA PARA PROYECTOR ALTO CONTRASTE

GUÍA DE APLICACIÓN

3

TIEMPO DE SECADO

- La Pintura Proyector Interactivo estará seca al tacto en 1 hora y se podrá utilizar después de 24 horas

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

SOPORTE



CORREO:

atencionalcliente@smartersurfaces.es



TELÉFONO (ES):

+34 91 123 84 84



SITIO WEB:

www.smartersurfaces.es