

PINTURA PROYECTOR PARA SUELO

GUÍA DE APLICACIÓN

La Pintura Proyector para Suelo se puede aplicar sobre una pintura existente o sobre cemento. Es posible hacerlo con pintura antideslizante para suelos añadiendo un agregado fino a la pintura.

ADECUADO PARA LA APLICACIÓN

- Cualquier suelo de hormigón sujeto a un uso medio-ligero.
- También se puede aplicar sobre madera y metal. Cada kit cubre una superficie de 4,5 m² / 48 pies cuadrados.

Todos los productos dentro de la Gama de Proyección Smarter Surfaces tienen un certificado Estándar de calidad de acabado de yeso superficial de EE. UU. 5/UE Q4 que garantiza un acabado suave y liso. Superficie lista para usar con un proyector de alta calidad obteniendo un resultado de proyección profesional.

CÓMO APLICAR LA PINTURA PROYECTOR PARA SUELO

1

PREPARAR LA SUPERFICIE

- Para cemento nuevo y cemento fratasado motorizado, prepárelo usando un grabado ácido
- Solución para aplicación sobre pintura de suelo existente. Retira cualquier descamación o Pintura mal adherida con un raspador de suelo. La pintura brillante debe lijarse suavemente para proporcione una clave
- Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de polvo

2

REPARAR

Los agujeros o grietas se pueden reparar con compuesto reparador de cemento y dejar secar

3

APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca y limpia
- Remueve bien la pintura
- Si necesitas una pintura para suelo antideslizante, añade un agregado a la pintura y remueve bien
- Aplicar con un rodillo sin pelusa de pelo corto
- Utiliza el rodillo para aplicar la pintura en la superficie del hormigón
- Se puede utilizar un cepillo para cortar alrededor de los bordes
- Una vez aplicada la primera capa esperar 10 horas antes de aplicar la segunda capa

LIMITACIONES

Evita aplicar en condiciones de frío (por debajo de 15°C)

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

SOPORTE



CORREO:

atencionalcliente@smartersurfaces.es



TELÉFONO (ES):

+34 91 123 84 84



SITIO WEB:

www.smartersurfaces.es

PINTURA PROYECTOR PARA SUELO

GUÍA DE APLICACIÓN

4

LIMPIEZA

· Después de la aplicación, una vez que la Pintura Proyector para suelo esté completamente seca, utiliza un detergente estándar para suelos con pH neutro para la limpieza según sea necesario. Limpia con agua los accesorios y las herramientas durante la aplicación. No recomendamos diluir la Pintura Proyector para suelos.

5

TIEMPO DE SECADO

La Pintura Proyector para Suelo se podrá utilizar después de 24 horas

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

SOPORTE

**CORREO:**

atencionalcliente@smartersurfaces.es

**TELÉFONO (ES):**

+34 91 123 84 84

**SITIO WEB:**

www.smartersurfaces.es